

TCK803 鍵盤功能說明

複合鍵	功能
FN+F1	多媒體播放
FN+F2	音量-
FN+F3	音量+
FN+F4	靜音
FN+F5	停止
FN+F6	上一曲
FN+F7	暫停/播放
FN+F8	下一曲
FN+F9	郵件
FN+F10	Web/Home
FN+F11	鎖整個鍵盤
FN+F12	計算機
FN+WIN	鎖WIN鍵
FN+W	WASD與上下左右(鍵盤上的圖)互換
FN+Q	打字調速(2段)



鍵盤快速鍵

Fn + F1	Media
Fn + F2	音量減小
Fn + F3	音量增大
Fn + F4	靜音
Fn + F5	音樂暫停
Fn + F6	上一首
Fn + F7	音樂播放
Fn + F8	下一首
Fn + F9	Email
Fn + F10	Web
Fn + F11	鎖整個鍵盤
Fn + F12	計算器

一、鍵盤兼容性

兼容IBM PC 及 DOS、Windows 2000/XP/Vista/Win7/Win8/Win10

二、安裝步驟

請按照以下之安裝步驟進行安裝，確保鍵盤能正常操作。

- 1、使用USB接頭，不需關機，直接插入電腦USB孔內，Win XP/Vista 作業系統會自動搜尋到即可使用。(請注意在 Win98/Me，USB插入時請放Win98/Me原版光碟，讓系統抓到USB位置)

三、清潔注意事項

- 1、本產品設防潑灑功能，若不慎進水，請先擦拭乾淨後風乾。
- 2、當鍵盤不使用時，可放置一塊防塵布，避免灰塵髒污進入。
- 3、當鍵盤有灰塵時，請先用微濕的布輕輕的在鍵盤上擦拭一遍；再用乾的布擦拭一次，其餘在細小縫隙裡的灰塵，請用小毛刷清理乾淨。

M1/M2/M3 組下(G1-G5)定義方法

- 1.按 M1(或 M2 或 M3)
- 2.按錄製鍵，此時 NUM LOCK/SCROLL LOCK/WIN LOCK 三個燈同時慢閃
- 3.按 G1，此時三個燈進入快閃
- 4.鍵入錄製內容(15 個字節，30 秒輸入時間)
- 5.再次按下錄製鍵退出錄製，三個燈恢復當前狀態
- 6.錄製 G2-G5 方法同上

*清除用戶自定義內容：按 FN+錄製鍵 2 秒後，即可清除