



#### 鍵盤快捷鍵

Fn + F1	Media
Fn + F2	音量減小
Fn + F3	音量增大
Fn + F4	靜音
Fn + F5	音樂暫停
Fn + F6	上一首
Fn + F7	音樂播放
Fn + F8	下一首
Fn + F9	Email
Fn + F10	Web
Fn + F11	鎖整個鍵盤
Fn + F12	計算器

#### M1/M2/M3組下(G1-G5)定義方法

- 1.按M1/M2/M3
- 2.按錄製鍵，此時NUM LOCK/SCROLL LOCK/WIN LOCK三個燈同時慢閃
- 3.按G1，此時三個燈進入快閃

#### 4.鍵入錄製內容(15個字節，30秒輸入時間)

#### 5.再次按下錄製鍵退出錄製，三個燈恢復當前狀態

#### 6.錄製(G2-G5)方法同上

※清除用戶自定義內容：按Fn+錄製鍵2秒後，背光3秒快閃退出

#### 一、鍵盤兼容性

兼容IBM PC 及 DOS、Windows 2000/XP/Vista/Win7/Win8/Win10

#### 二、安裝步驟

請按照以下之安裝步驟進行安裝，確保鍵盤能正常操作。

- 1、使用USB接頭，不需開機，直接插入電腦USB孔內，Win XP/Vista 作業系統會自動搜尋到即可使用。  
(請注意在 Win98/Me，USB插入時請放Win98/Me原版光碟，讓系統抓到USB位置)

#### 三、清潔注意事項

- 1、本產品設防潑灑功能，若不慎進水，請先擦拭乾淨後風乾。
- 2、當鍵盤不使用時，可放置一塊防塵布，避免灰塵髒污進入。
- 3、當鍵盤有灰塵時，請先用微濕的布輕輕的在鍵盤上擦拭一過；再用乾的布擦拭一次，其餘在細小縫隙裡的灰塵，請用小毛刷清理乾淨。