

TCS6100 軟體程式升級步驟

1. 下載升級軟體程式 APP.bin，解壓縮後將檔案放入隨身碟，**注意：文件名不能更改。**
2. 將升級檔案複製到隨身碟最上層目錄，**注意：一定要放在最上層目錄。**
3. 把產品電源打開，將有升級檔案的隨身碟插入產品的 USB 孔，產品系統會自動讀取檔案並自動升級，此時產品的模式狀態燈會熄滅，如果隨身碟有指示燈會看到指示燈閃爍，直到指示燈停止閃爍即為升級完成；如果隨身碟沒有指示燈，那升級時間約 15 秒左右即可完成，**注意：升級過程請不要斷電或強行將隨身碟拔出，否則會造成無法升級或可能會損壞產品系統。**
4. 升級完成請將隨身碟拔出，**注意：要使用隨身碟播放，請先把裡面的升級文件刪除，否則每次都會進入升級狀態導致隨身碟無法使用。**